

# E-bike Quick start guide

## Stap 1

Druk 5 seconden op de knop van de batterij capaciteit indicator, te vinden aan de rechterzijde van de batterij in de bagagedrager

Hierdoor komt de batterij uit zijn slaapstand, deze handeling dient te worden herhaald zodra de fiets gedurende een half uur of langer niet wordt gebruikt




## Stap 2

Heeft u een LED display: druk 1 seconde op de knop van het display op het stuur om het systeem in te schakelen, met de MODE knop kan worden geschakeld tussen de 5 gradaties van ondersteuning

De verlichting schakelt vanzelf in en uit met het systeem


Met de 6km/h knop activeert u de 'walk assist' stand



Heeft u een LCD display: druk 2 seconden op de middelste knop van het display om het systeem in te schakelen, met dezelfde knop kan worden geschakeld tussen verschillende functies

Met de + en - knoppen past u de ondersteuning aan

De verlichting schakelt u aan/uit door de + knop 3 seconden ingedrukt te houden



## Tips

- Batterijen die slechts tot 80% worden opgeladen gaan aanzienlijk langer mee
- Batterijen presteren beter bij kamertemperatuur dan bij koude omstandigheden
- Een hoge ondersteuning (stand 3/4) verbruikt aanzienlijk meer batterij capaciteit
- Gebruik een lichte versnelling voor soepel opstarten en capaciteit sparen